МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

Работодатель – директор МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»	Представитель работников - Уполномоченный от коллектива МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» Председатель профкома
_____ Е.В.Макарова (подпись) (инициалы, фамилия)	_____ И.А. Рассадникова (подпись) (инициалы, фамилия)
«02» ноября 2020 г.	«02» ноября 2020 г.

Инструкция № О - 20

по правилам безопасной эксплуатации электромузыкальных инструментов обучающимися в МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

1. Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмент.
2. Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
3. Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
4. Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
5. Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
6. При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
7. Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.